


Открытие и закрытие окна


A Окно с ручкой-планкой: Потяните за ручку, чтобы открыть окно. Пружины в шарнирах удерживают поворотную раму в открытом положении. Чтобы закрыть окно, толкните ручку снизу вверх и защелкните ее в верхнем положении.

B Окно с ручкой: Откройте окно, повернув ручку в вертикальное положение. Пружины в шарнирах удерживают поворотную раму в открытом положении.



Открытие и закрытие окна

Для того, чтобы проветрить помещение не открывая окна, нажмите на пластиковую кнопку, расположенную на вентиляционном устройстве. Окно останется закрытым, а свежий воздух будет проникать в помещение через встроенный фильтр, который задерживает пыль, насекомых и падающий снег.



Проветривание

Окно с ручкой: Ручка надежно фиксирует окно в положении для проветривания.



Чистка оконного стекла

Для того, чтобы помыть внешнее стекло, переверните раму на 180 градусов.

Протрите оконное стекло мягкой и чистой тканью без ворса/замшей/неабразивной губкой или чистым неметаллическим оконным скребком. Для мытья стекла обычно бывает достаточно простой воды. Кроме того, можно воспользоваться неабразивными бытовыми моющими средствами.




Как не допустить образование конденсата

В комнатах с высоким уровнем влажности на внутреннем стекле окна может образовываться конденсат. Для предотвращения образования конденсата необходимо поставить прибор отопления под окном, а также регулярно проветривать помещение.



Чистка воздушного фильтра

Воздушный фильтр можно снять и промыть обычными моющими средствами. Полностью поверните оконную раму и зафиксируйте ее в этом положении, а затем выньте фильтр из пазов. (Сменный фильтр можно заказать в вашей торговой компании VELUX).



Эксплуатация

Деревянные части окна покрываются двумя слоями лака на заводе. Чистить их можно обычными средствами. Каждые два года или чаще по мере необходимости деревянные части рекомендуются снова покрывать лаком, особенно это касается окон, подверженных сильному воздействию тепла, прямых солнечных лучей и/или высокому уровню влажности (например в кухнях или ванных комнатах).

Обработка поверхности: Прежде всего с поверхности окна необходимо удалить лак. Убедитесь, что поверхность деревянных частей окна чистая и сухая. Нанесите грунтовое покрытие. Как только оно высохнет, покройте поверхность акриловым лаком на водной основе (всегда соблюдайте указания производителя). В местах, где лак поврежден, необходимо немедленно обработать поверхность вышеуказанным образом.



Чистка окладов

Листья и другой мусор нужно удалять с окладов окон, чтобы дождевая вода не задерживалась вокруг окна и могла беспрепятственно стекать вниз.



Снег и лед

Важно обеспечить, чтобы вода могла свободно стекать вокруг окна и по прилегающим сточным желобам.

Поэтому снег и лед необходимо удалять с окон и вокруг них точно так же, как листья и другой мусор должны быть удалены с окладов и желобов, чтобы талая вода могла беспрепятственно стекать вниз.

